

Link do produktu: <https://grasse24.pl/akuku-smoczek-uspokajajacy-dla-niemowlat-0-6-miesiaca-my-princess-rozowy-p-140624.html>



AKUKU Smoczek uspokajający dla niemowląt 0-6 miesiąca - My Princess (różowy)

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Numer katalogowy	302521681
Kod producenta	162894
Kod EAN	5907644005871

Opis produktu

Smoczek uspokajający dla niemowląt od 0-6 miesiąca życia wykonany z najwyższej jakości, bezzapachowego i bezsmakowego silikonu. Wyposażony w gumkę o symetrycznym kształcie. Zapewnia swobodne oddychanie i połykanie śliny. Smoczek dobrze odpowietrza się, dzięki specjalnym otworom wentylacyjnym na tarczce.

Instrukcja: Smoczek utrzymuj w czystości. Przed pierwszym użyciem smoczek wygotuj w gorącej wodzie przez 5 minut. Następnie po schłodzeniu wyciśnij pozostałą w smoczku wodę. Dla zachowania higieny myj regularnie smoczek pod ciepłą bieżącą wodą. Przynajmniej raz dziennie i za każdym razem, gdy smoczek wypadnie poza łóżeczko czy wózek wyparz go w gorącej wodzie. Nie nadaje się do użytku w zmywarce i mikrofal. Można dezynfekować i wyparzać. Do mycia nie używaj antybakteryjnych ani ściernych środków czyszczących. Ich zbyt wysokie stężenie może z czasem spowodować uszkodzenie elementów plastikowych.

Nie pozostawiaj smoczka w bezpośrednim narażeniu na promienie słoneczne, w pobliżu źródeł ciepła lub w substancji dezynfekującej (roztwór „dezynfekujący”) dłużej niż jest to zalecane, ponieważ może to spowodować osłabienie gumki.

Uwaga! Nigdy nie bierz smoczka malca do swoich ust! Możesz zarazić dziecko infekcją. Nigdy nie zanurzaj smoczka w miodzie, cukrze lub innym słodkim płynie, gdyż w ten sposób narażasz dziecko na rozwój próchnicy i inne choroby jamy ustnej.

Smoczki przechowuj w czystym i suchym pojemniku do smoczków. Smoczek z popękaną gumką wymień na nowy, zanim dziecko odgryzie jej fragment i się zadławi. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź produkt. Rozciągnij smoczek we wszystkich kierunkach. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyrzuć produkt. Jeżeli dziecko ma już ząbki i korzysta ze smoczka, regularnie sprawdzaj czy gumka nie jest nadgryziona. Aby zapewnić maluszkowi komfort i bezpieczeństwo, wymieniaj mu smoczek co 1-2 miesiące. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że dziecko umieści cały smoczek do uspokajania w jamie ustnej **NIE NALEŻY WPADAĆ W PANIKĘ**. Smoczek do uspokajania jest tak skonstruowany, że nie może zostać połknięty przez dziecko. Gdy tylko zauważysz, że maluch włożył cały smoczek do buzi usuń go z jego ust najdelikatniej jak to możliwe.

Zalecamy odstawienie smoczka u dzieci w wieku 3 lat.

Produkt całkowicie wolny od bisfenolu A (0% BPA)

Przeznaczony dla dzieci w wieku 0m+

1 szt. w op.